




Bedienungsanleitung IMO SINTEC future






Die Anlage wird mit der Folientastatur des abgebildeten Bedienelementes TD200 eingestellt.
Die durchstrichenen Tasten haben keine Funktion und sollten nicht gedrückt werden!

Zeiten ändern






Drücken Sie die Taste  und folgen Sie den Instruktionen auf dem Display. Mit den Pfeiltasten erhöhen / senken Sie den Zeitwert. Bestätigen Sie die Werte mit der Taste . Drücken Sie mehrmals , bis sie wieder im Grundbild (oben) sind.

Handsteuerung

Drücken Sie die Taste . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Durch Drücken der -Taste werden die Ampeln geschaltet.

Um die Handsteuerung auszuschalten, drücken Sie erneut .

Spezialzeiten ändern

Drücken Sie . Wählen Sie „Spezialzeiten ändern“ und drücken Sie die Taste . Verändern Sie die Werte mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie jeden Wert mit . Durch mehrmaliges Drücken von  oder  gelangen Sie wieder ins Grundbild zurück.

Was bedeuten die Symbole neben dem Ampelstand

- R** : Ein Fahrzeug wurde detektiert
- b** : Ein oder mehrere Busse haben sich angemeldet.
- !** : Mit dem Bewegungsmelder stimmt etwas nicht. Überprüfen Sie den Stecker und die Ausrichtung des Melders

Grünzeiten

Die maximale Grünzeit wird nach Bedarf eingegeben. Grundsätzlich gilt:

- Wenig Verkehr (Nebenstrassen): ca. 40 Sekunden
- Normaler Verkehr (Hauptstrassen): ca. 60 Sekunden
- Viel Verkehr (Feierabend!) 120 Sekunden oder mehr...



Grünzeit nach Bedarf einstellen. Beachten Sie Unterschied bei Radarbetrieb längere Grünzeit, oder Normalbetrieb ohne Radar.

Die Rotzeit richtet sich nach der Länge der Baustelle bzw. dem Abstand der Ampeln und der Durchfahrtsgeschwindigkeit. Nachstehende Tabelle gilt nur für ROTZEIT in Sekunden.

Servicetelefon Tag und Nacht: **062/797 66 33**

Geschwindigkeit in km/h	durchlaufene Strecke in Metern																			
	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
4,5 (Fußgänger)	8	10	13	16	20	24	32	40	48	64	80	120	160	200	240	320	400	480	640	800
10	4	5	6	7	9	11	14	18	22	29	36	54	72	90	110	140	180	220	290	360
15	2	3	4	5	6	7	10	12	14	19	24	36	48	60	72	100	120	140	190	240
18 (Fahrrad)	2	3	3	4	5	6	8	10	12	16	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200
20	2	2	3	4	5	5	7	9	11	14	18	27	36	45	54	72	90	110	140	180
25	1	2	2	3	4	4	6	7	9	12	14	22	29	36	43	58	72	86	120	140
30 (Mofa)	1	2	2	2	3	4	5	6	7	10	12	18	24	30	36	48	60	72	100	120
35	1	1	2	2	3	3	4	5	6	8	10	15	21	26	31	41	51	62	82	100
40 (PW / LKW langsam)	1	1	1	2	2	3	4	5	5	7	9	14	18	23	27	36	45	54	72	90
45	1	1	1	2	2	2	3	4	5	6	8	12	16	20	24	32	40	48	64	80
50 (PW / LKW normal)	1	1	1	1	2	2	3	4	4	6	7	11	14	18	22	29	36	43	58	72
55	1	1	1	1	2	2	3	3	4	5	7	10	13	16	20	26	33	39	52	65
60	1	1	1	1	2	2	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	30	36	48	60
65 (PW / LKW schnell)	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	6	8	11	14	17	22	28	33	44	55
70	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	5	8	10	13	15	21	26	31	41	51
75	-	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5	7	10	12	14	19	24	29	38	48
80	-	1	1	1	1	1	2	2	3	4	5	7	9	11	14	18	23	27	36	45